




DATE






2. SIL에서 10~20mm 간격을 띄우고 반드시 하단부 부
TX와 RX를 수평으로 좌측과 우측을 맞추시오.
*(센서의 아크릴 기준으로 수평 수직)

< NOTE >
1. 고정부를 취부할때
뒷면에 양면테이프를 붙여도
평하 아래와 위에 난사를 체결하시오.

WECOREA, CO., LTD
(주)위코리아
TEL : 032-656-2220
FAX : 032-661-2220
Homepage : http://wecorea.kr/
E-mail : wecorea2220@naver.com

MODEL.ELE157-2S-DR

DATE



2. SIL에서 10~20mm 간격을 띄우고 반드시 하단부 부
TX와 RX를 수평으로 좌측과 우측을 맞추시오.
*(센서의 아크릴 기준으로 수평 수직)

< NOTE >
1. 고정부를 취부할때
뒷면에 양면테이프를 붙여도
평하 아래와 위에 난사를 체결하시오.

WECOREA, CO., LTD
(주)위코리아
TEL : 032-656-2220
FAX : 032-661-2220
Homepage : http://wecorea.kr/
E-mail : wecorea2220@naver.com

MODEL.ELE157-2S-DR